

# De friteuse loopt over / verwarmt niet meer.

Uw friteuse kan overlopen als de etenswaren te vochtig zijn. Droog deze voor ze in de friteuse te dompelen. De niveaus MIN en MAX moeten altijd gerespecteerd worden.

**Let op:** het verwarmingselement mag nooit verwarmen zonder vet. Dit veroorzaakt een overhitting en kan het toestel beschadigen.

In de meeste gevallen volstaat het om alles te reinigen, het vet te vervangen en om een reset van de veiligheidszekering uit te voeren. (zie *gebruiksaanwijzing*)



Het verwarmingselement mag nooit verwarmen zonder vet.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.