

De mengarm van mijn multifry draait niet.

De mengarm zal niet direct gaan draaien. De mengkom moet eerst een temperatuur van 60° bereiken. Pas dan treedt de arm in werking.

Dit is normaal en kan ongeveer 5 tot 8 minuten lang duren.



Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.