

Alerte “videz le bac à marc” alors qu’il n’est pas rempli.

Une alerte "videz le bac à marc" peut survenir alors qu'il n'est pas rempli. Il existe deux types de sécurité :

1. Le témoin s'allume après 14 utilisations.
2. Après 72 heures, l'appareil signale qu'il faut vider le bac à marc alors qu'il n'est probablement pas encore plein. Ceci a pour but d'éviter que des restes de café puissent moisir dans le bac à marc.

Lorsque vous videz le bac à marc, (appareil "on") vous devez attendre au minimum 15 secondes avant de le remettre. Si pas, l'appareil pensera que le bac n'a pas été nettoyé et le message "videz bac à marc" restera affiché.



Bac à marc

Ceci ne vous aide pas ?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.