

# Melding koffiedikbakje ledigen, zelfs als het bakje niet vol is.

De melding ledigen koffiedikbakje kan voorkomen, zelfs als deze niet vol is. Een volautomatische espressomachine van De'Longhi heeft namelijk 2 beveiligingen ingebouwd:

1. De melding licht op na 14 keer gebruik.
2. Wanneer het toestel 72 uur niet gebruikt is krijgt u deze melding ook. Dit omdat er anders schimmelvorming zal plaatsvinden in het koffiedikbakje.

Zorg ervoor dat u, nadat het toestel is ingeschakeld (met behulp van de aan/uit toets aan de voorzijde) en klaar is met de volledige opstartprocedure, het koffiedikbakje minimaal 15 seconden uit het toestel laat. Bij een kortere periode zal het toestel het verwijderen niet registreren en zal de melding "ledigen koffiedikbakje" niet verdwijnen.



Koffiedikbakje

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.