

Il y a une grande différence de niveau entre la tasse de gauche et celle de droite.

Une petite différence de niveau (quelques mm) entre la tasse de gauche et celle de droite est tout à fait normale :

1. Vérifiez que votre appareil est placé sur une surface bien horizontale.
2. Nettoyez les buses de sortie de café avec l'aide d'un cure-dent. N'utilisez pas de métal afin de ne pas abîmer la pièce.



Nettoyage avec un cure-dent.

Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.