

# Mon chauffage ne démarre pas.

Si votre appareil est muni d'une fonction " programmation " cela peut être normal.  
Veuillez vérifier si la programmation n'est pas enclenchée. Pour utiliser l'appareil sans programmation,  
il faut désélectionner cette fonction.



fonction de minuterie

Ceci ne vous aide pas?  
N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.