

Het toestel start niet.

Waarschijnlijk is de timerfunctie ingesteld.

Om het apparaat zonder de timerfunctie te gebruiken, dient u deze functie uit te schakelen.



Timerfunctie

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.