

Le mélangeur ne tourne pas.

Pour garantir un bon résultat, le mélangeur commence à tourner quelques minutes après le lancement de la cuisson. La cuve doit atteindre une température de 60° avant que le mélangeur ne démarre.

Ceci est normal et peut prendre de 5 à 8 minutes.



Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.