


De zetgroep zit vast.

Dit kan soms voorkomen.

- U opende het deurtje terwijl het toestel in werking was.
- Er was een elektriciteitspanne wanneer het toestel in werking was.
- U hebt de procedure om het toestel uit te schakelen niet gevolgd om de zetgroep te reinigen.

Uitschakeling:

Druk op de off-toets  en wacht tot het toestel is uitgeschakeld. Pas dan mag u het toestel openen en de zetgroep uit het toestel halen en de accessoires reinigen.



Zetgroep

Wat kan ik doen als de zetgroep zit vast ?

Het toestel is niet defect, u dient enkel een reset uit te voeren. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht een tiental seconden. Plaats de stekker weer in het stopcontact en wacht tot de zetgroep zich weer op zijn plaats zet.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.